



FICHA TÉCNICA

DESINCRUSTRANTE ÁCIDO

Desincrustante Ácido Meyor's foi desenvolvido especialmente para limpeza de superfícies e utensílios de aço inoxidável, alumínio, louças sanitárias e pisos e revestimentos (*). Sua fórmula balanceada contém uma mistura de ácidos inorgânicos, combinados com tensoativos biodegradáveis e aditivos que garantem uma ação eficaz na remoção e na desincrustação de sujidades calcificadas e manchas ferruginosas.

Indicações de Uso: É indicado para limpeza e desincrustação de superfícies e utensílios em aço inoxidável, tubulações e dutos de máquinas de lavar pratos, tubulações e dutos de condicionadores de ar, remoção de resíduos de cimento, argamassa e rejuntas em pisos e revestimentos não vitrificados(*), Eliminação de ferrugem e limpeza de superfícies e pisos de cimento ou de pedras, mictórios e vasos sanitários.

(*) Atenção: Não usar em superfícies esmaltadas, vitrificadas, porcelanatos e em superfícies porosas (granito, ardósia, granilite e mármore). Pode causar danos irreversíveis.

Diluições:

- 1) Limpeza Geral:** 2,5% de produto em solução aquosa (01 parte do produto para até 39 partes de água);
- 2) Limpeza por Imersão:** 5% de produto em solução aquosa (01 parte do produto para até 19 partes de água);
- 3) Limpeza de Dutos e Tubulações de Máquinas e Condicionadores de ar:** 5% de produto (01 parte de produto para 19 partes de água).

Modo de usar:

Limpeza Geral: Diluir o produto em um balde plástico. Remover o excesso de resíduos sólidos da superfície ou utensílio a ser limpo e em seguida espalhar o produto uniformemente. Deixar agir por alguns minutos. Esfregar com bucha, esponja, vassoura, fibra ou enceradeira industrial, conforme o caso. Em seguida enxaguar e secar.

Limpeza por Imersão: Diluir o produto em um vasilhame plástico. Imergir os objetos na solução e aguardar por 10 minutos. Em seguida, Esfregar com bucha, esponja ou fibra conforme o caso. Em seguida enxaguar e secar.

Limpeza de Dutos e Tubulações de Máquinas: Diluir o produto em um balde plástico, Colocar no duto da máquina e circular por 3 à 5 minutos. Em seguida enxaguar e neutralizar com uma solução alcalina. Enxaguar novamente e religar os produtos de uso normal.

Composição: Tensoativo Aniônico, Tenso Ativo não Iônico, Ácidos Inorgânicos, Aditivo, Conservante e Água.

Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 85% e Ácido Clorídrico 37%.

Contém Tensoativos Biodegradáveis.

Especificações:

Aspecto:..... Líquido Límpido Transparente
Cor:..... Ambar Claro
Odor:..... Característico
pH (Sol. à 1%):..... 2,5 - 3,5
Densidade/25° C:..... 1,010 - 1,030
Viscosidade/25°:(Copo Ford/Furo nº 3).. 52,1 - 83,6 cTs

Embalagens:

Bombona Plástica de 5L e Garrafa Plástica de 1L.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem.

Precauções: **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. "Cuidado: perigosa sua ingestão"

Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX - Tel. 0800148110 ou o Hospital das Clínicas - Tel. (11) 3069-8571) ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de Inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico.

Armazenamento: Conserve em local limpo, seco, arejado, protegido do sol e do calor.

Meyors do Brasil LTDA

CNPJ: 05.932.899/0001-02 - Rodovia BA, 528, Parque Derba, s/nº - Polo Cosméticos - Valéria - CEP: 41305-060 - Salvador - BA
Resp.Técnico: Cleber Procópio da Silva CRQ 03212034 - 7ª Região - Autorização MS nº 3.04.059-6
INDÚSTRIA BRASILEIRA - (71) 3291-0815 - www.meyors.com.br / vendas@meyors.com.br