

**MEYOR'S ALV PEROX** é um alvejante de tecidos concentrado, a base de Peróxido de Hidrogênio, desenvolvido especialmente para uso em lavanderias institucionais. Possui um alto poder de oxidação, sendo portanto, altamente eficaz no alvejamento dos tecidos e na remoção de manchas leves, médias ou de difíceis remoção, sensíveis a oxidação.

**INDICAÇÕES DE USO:** É indicado para o uso no processo de Alvejamento e eliminação de manchas de difícil remoção tais como: sangue, clorexidina\*, urina, manchas de gordura, vinho tinto, café, chá, suco de frutas, chocolate, tinta de caneta, batom e outras, em tecidos de algodão e/ou poliéster, de cor branca ou de cores firmes. **OBS.**Não recomenda-se o uso em tecidos de nylon, seda, lã e viscose. Ideal para uso em lavanderias institucionais, atendendo ao público de hotéis, hospitais, frigoríficos, abatedouros, laticínios, indústrias alimentícias, restaurantes, limpeza de uniformes, rouparia empresarial e lavanderias automáticas.

**MODO DE USAR:** No processo de Alvejamento (retirada de manchas): Usar de 2 à 6 ml de **Meyor's ALV PEROX** p/kg de roupa seca, com nível de água baixo, em temperatura entre 70 à 80°C e tempo variando de 10' à 15', dependendo da sujidade e do processo utilizado.

\* No tratamento de manchas de Clorexidina, consideramos as manchas iniciais, ou seja, antes da primeira lavagem e que para serem removidas com sucesso, necessitam ser previamente tratadas com o DT HC (Detergente Hospitalar Anticlorexidina Meyor's).

COMPOSIÇÃO: Peróxido de Hidrogênio, Estabilizante, Sequestrante, Tensoativo não Iônico e Água.

**COMPONENTE ATIVO:** Peróxido de Hidrogênio 50-55%.

## **ESPECIFICAÇÕES:**

•	Aspecto:	Líquido Límpido e Transparente
	Cor:	
•	Odor:	Característico
•	pH (Produto Puro):	4,5-5,5
	Densidade /25° C:	
	Teor de Peróxido de Hidrogênio Livre	

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado coma pele. Cuidado: Irritante para os olhos, pele e mucosas. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS, BASES, SAIS DE METAIS PESADOS, SAIS DE METAIS EM PÓ, AGENTES REDUTORES, MATERIAIS ORGÂNICOS E MATERIAS INFLAMÁVEIS PODE CAUSAR INCÊNDIOS OU EXPLOSÕES. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem bem fechada, protegida do sol e do calor. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e consulte o médico imediatamente ou o CEATOX - Centro de Intoxicações (0800-722-6001), levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o médico ou o CEATOX - Centro de Intoxicações (0800-722-6001), levando o rótulo do produto.

EMBALAGENS: Bombona Plástica de 5, 20 e 50 Litros

**VALIDADE:** Válido por 24 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem. **ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local limpo, seco, arejado, protegido do sol e do calor.

Produto Saneante Notificado na Anvisa/MS Nº 25351.174563/2017-31

**OUTRAS INFORMAÇÕES:** As informações contidas nesta Ficha Técnica resumem os resultados de testes laboratoriais e práticos realizados internamente até o momento. Portanto, a Meyor's do Brasil reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima, sem prévio aviso, e a qualquer tempo, sempre buscando o melhor atendimento aos seus clientes.

Meyors do Brasil LTDA