



# FICHA TÉCNICA

## DT HC DETERGENTE HOSPITALAR CONCENTRADO ANTICLOREXIDINA

**DT HC - DETERGENTE HOSPITALAR CONCENTRADO MEYOR'S** é um detergente ácido concentrado, desenvolvido especialmente para uso hospitalar e nos demais estabelecimentos de atendimento a saúde, onde o uso de medicamentos como o Gluconato de Clorexidina, causam manchas de difícil remoção. **DT HC** além de atuar inibindo a ação da Clorexidina, também é eficiente na eliminação de manchas de óleos e gorduras, devido a alta concentração de tensoativos.

### CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

Os tecidos impregnados com o Gluconato de Clorexidina ao entrarem em contato com o hipoclorito de sódio ou outros álcalis, formam uma mancha escura, a qual se torna quase impossível de remover. Por esse motivo, recomendamos o uso do **DT HC** antes do contato com outros produtos químicos. Após esse processo, proceder a lavagem normalmente, utilizando os branqueadores e alvejantes oxigenados, inclusive o hipoclorito de sódio, sem o risco de fixação das manchas.

Devido a ação do ácido fosfórico, **DT HC** é ideal para ser utilizado mesmo em águas com dureza elevada, evitando que as características das mesmas interfiram na lavagem. Apresenta também espuma controlada, o que otimiza a ação mecânica. O produto não é inflamável. Possui baixa corrosividade e apresenta baixa toxicidade para o homem e para o meio ambiente.

### INDICAÇÕES DE USO:

**DT HC** é indicado para uso em lavanderias hospitalares e institucionais, nos processos de pré-lavagens e lavagens de tecidos de algodão, de cor branca, coloridas ou mistas.

**DILUIÇÕES RECOMENDADAS:** usar de 5 a 10 ml por kg de roupa seca.

### MODO DE USAR :

Inicialmente efetuar a limpeza prévia da superfície a ser higienizada, retirando o excesso de carga orgânica na superfície e em seguida aplicar o produto, com uso de dosador automático ou proveta plástica. Deixar em contato com a superfície por no mínimo 10 minutos. Em seguida proceder a ação mecânica. Enxaguar e prosseguir com o processo de lavagem.

**COMPOSIÇÃO:** Sequestrante, Solvente Orgânico, Tensoativo não iônico, Ácido Fosfórico, Conservante e Veículo.

**Contém Tensoativo Biodegradável**

### COMPONENTES ATIVOS:

Ácido Fosfórico 85% e Tensoativo Não Iônico

### ESPECIFICAÇÕES:

Aspecto:..... Líquido Límpido e Transparente  
Odor:..... Característico  
Cor:..... Incolor à levemente amarelado  
pH (Puro):..... 0,4 - 1,0  
Densidade /25° C:..... 1,020 - 1,050 g/cm<sup>3</sup>  
Teor de Ativos: ..... 14 - 15%

### EMBALAGENS:

Bombona Plástica de Polietileno de 5L, 20 L e 50 L.

**Meyors do Brasil LTDA**

CNPJ: 05.932.899/0001-02 - Rodovia BA, 528, Parque Derba, s/nº - Polo Cosméticos - Valéria - CEP: 41305-060 - Salvador - BA  
Resp.Técnico: Cleber Procópio da Silva CRQ 03212034 - 7ª Região - Autorização MS nº 3.04.059-6  
INDÚSTRIA BRASILEIRA - (71) 3291-0815 - www.meyors.com.br / vendas@meyors.com.br



# FICHA TÉCNICA

## DT HC DETERGENTE HOSPITALAR CONCENTRADO ANTICLOREXIDINA

**VALIDADE:** Válido por 24 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem.

**PRECAUÇÕES:**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite a inalação e aspiração. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves.** Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

**PRIMEIROS SOCORROS:**

**EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. NÃO provoque vômitos. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o Centro de Assistência Toxicológica. Telefone de Emergência(CEATOX): 0800-148-110. Tratamento específico. **Contém Ácido Fosfórico.** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar o produto em local limpo, seco, arejado, protegido do sol e do calor.

**Meyors do Brasil LTDA**

CNPJ: 05.932.899/0001-02 - Rodovia BA, 528, Parque Derba, s/nº - Polo Cosméticos - Valéria - CEP: 41305-060 - Salvador - BA  
Resp.Técnico: Cleber Procópio da Silva CRQ 03212034 - 7ª Região - Autorização MS nº 3.04.059-6  
INDÚSTRIA BRASILEIRA - (71) 3291-0815 - www.meyors.com.br / vendas@meyors.com.br